

Kit de fixation



Kit d'installation comprenant 55 vis S/S. Les vis noir d'origine sur le carénage de votre motocyclette perdent un peu de leur efficacité à chaque fois qu'on les vissent ou dévisser. Ces vis inoxydables et polis sont jolis et restent ainsi pendant des années.

Un jeu complet comprenant tout les vis et les instructions de montage.

70010 :

comprend 2 vis M6 et 53 vis M5

Rondelles polyamide en option : 2 pièces de 0421006 et 53 pièces de 0421005.

70020 :

comprend 4 vis M6 et 51 vis M5

Rondelles polyamide en option : 4 pièces de 0421006 et 51 pièces de 0421005.

No. Article: 70010	28,80 EUR
---------------------------	------------------

Pour R 850 & 1100 RT

No. Article: 70020	27,90 EUR
---------------------------	------------------

Pour R 1150 RT

No. Article: 0421005	0,20 EUR
-----------------------------	-----------------

Cale en Polyamide Transparent (1 pièce)

diamètre extérieur 9,8mm; diamètre du trou 5,3mm; épaisseur 1mm

No. Article: 0421006	0,20 EUR
-----------------------------	-----------------

Cale en Polyamide Transparent (1 pièce)

diamètre extérieur 12mm; diamètre du trou 6,4mm; épaisseur 1,6mm

No. Article: 1506-466	0,20 EUR
------------------------------	-----------------

Rondelle Polyamide noir (1 pièce)

diamètre externe 9,8mm; diamètre du trou 5,3mm; épaisseur 1mm