

Montage Sacs latéraux



Vous aurez besoin du système de fixation en acier noir afin de pouvoir monter les sacs latéraux Givi Monokey (par exemple valises latérales Givi Trekker / Dolomiti, Canyon GRT720) sur votre BMW F800GS (2024-) & F900GS Adventure.

Instructions d'Installation

No. Article: PLR5127

259,25 EUR

Montage Sacs latéraux

Additional pictures:

