

Indicateur de niveau d'huile



Vous pouvez installer cet indicateur de niveau d'huile (connu également comme voyant de niveau d'huile) si votre indicateur de niveau d'huile est brisé ou jauni. Échangez-le quand vous faites votre prochaine vidange. Quelquefois il est plus facile de briser le voyant du vieil indicateur de niveau d'huile afin de l'enlever.

Diamètre extérieur: 40mm

K29 R1200S (0366,0396)

K29 HP2 Sport (0458, 0468)

No. Article: 8523906

38,90 EUR

Indicateur de niveau d'huile

Additional pictures:

